

LE KLINT

CACHÈ - LK 355



Vejledning for

LE KLINT - 355

Materiale: Håndfoldet skærm i plast

Skærm i lakeret aluminium

Lyskilde: Sparepære el. LED-pære kan benyttes.

Instruction for

LE KLINT - 355

Material: Hand folded shade in plastic

Shade in painted aluminium

Light source: Low energy bulb or LED retro fit bulb can be used.

INDHOLD

- Aluminiumsskærm monteret med håndfoldet diffuser i plast
- LED-pære til montering
- Instruktion omhandlende udpakning, montage og vedligeholdelse

CONTENTS

- Aluminum shade, mounted with a pleated diffuser in plastic
- LED retro-fit bulb
- Instructions for unpacking, fitting, and maintenance.

UDPAKNING OG MONTAGE

Lampen leveres fuld monteret, klar til brug. Følg nedenstående forklaring ved udpakning af lampen.

- Åben alle tapede kanter så kassen åbner fuldstændigt.
- Nu ligger lampen i to indlæg.
- Start med at åbne det indlæg der holder foden på plads. Fjern tapen der holder ledningen på plads inden i indlægget.
- Nu kan lampen trækkes ud af det store indlæg og stilles på gulvet.
- Fjern nu det indlæg der beskytter skærmen. Poserne fjernes, lyskilden monteres og lampen er klar til brug.

Den plisserede diffuser:

Som diffuser i skærmen sidder en håndfoldet skærm i hvid plast. Den er fastmonteret på et stativ i akryl. Stativet er gjort fast på selve fatningen vha. en omløbsring. Hvis ringen løsnes er det muligt forsigtigt at trække hele den plisserede skærm ud af lampen. Nu er det muligt at rengøre skærmen eller skifte den hvis der er behov for dette.

UNPACKING AND ASSEMBLY

The lamp is delivered complete and ready for use. Please follow the instructions below when unpacking the lamp:

- Open all taped edges, so the box is opened completely.
- The lamp now lays in two cardboard inserts.
- Start by opening the insert holding the base of the lamp in place. Remove the tape that holds the cable in place inside the cardboard insert.
- The lamp can now be pulled out of the larger cardboard insert and placed on the floor.
- Now remove the insert protecting the lampshade. Remove the bags, mount the light source, and the lamp is then ready for use.

The pleated diffuser:

As a diffuser in the lamp is a hand-folded lampshade in white plastic. It is mounted on a special frame in acrylic. The frame is fastened to the socket by using the circulation ring. If the ring is loosened, it is possible to gently remove the entire pleated shade from the lamp. It is now possible to clean the lampshade or replace it if necessary.

VEDLIGEHOLD

Selve standeren er fastgjort til foden med en lille pinol skrue lige ovenover ledningens udløb. Såfremt røret løsner sig, medfølger en lille unbraco nøgle som kan bruges til at efterspændende pinolskruen med. Det er vigtigt at røret er placeret lige i fht. foden og trykket helt i bund inden skruen strammes.

Skærmen holdes ren ved aftørring med hårdt opvredet blød klud eller støvbørste.

Vær opmærksom på at lakken på lampen kan tage skade ved brug af rengøringsmidler og sprit.

MAINTENANCE

The stand is attached to the base with a small screw just above the cord's outlet. If the tube detaches, is included a small allen key that can be used to tighten the screw with. It is important that the pipe is located right in the foot and fully depressed before the screw is tightened.

Keep the shade clean by wiping with a slightly damp soft cloth or using a dust brush.

Be aware that the paint on the outside of the lamp can be damaged by the use of detergents and alcohol.

LIGHT


The lamp is supplied with a LED light bulb.

NOTE: Exceeding these wattages may result in excessive heat evolution in the lamp and subsequent damage. Max. wattage can be read on the inside of the lamp.

LYS

Lampen leveres med en LED pære, da dette giver mulighed for mest muligt lys, uden af skærmen bliver for varm.

NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen og skærmen ødelægges. Max. wattage kan aflæses indeni lampen.



hidden.”

This is just
pleated sh
My last pr
bras dete

"I wanted steel using pleated dress
steel and in this way out of the
steel and out of the

This series of lamps are designed by the french designer Aurelien Barby.

Mit sidste projekt for Klinit var La Cloche, hvor hovedskæmmen var plisseret for at få det til at se ud som et godt skæg. Det var en massing detalje: med en messing detalje.

"Mit ønske var at designe en enkel bord og rund lampe i stål, men staldig brugte LE KLINTS øver med en sofistikeret plissere skærm som diffusør, skjult i lamperne. Således opstår en flot kontrast mellem stål og plissé. Hvor lyset er synligt i den plisserede del af plissé, med et metalramme omkring det. Lamperne er derfor metalrammede. Lampen er derfor sydligere styrket med en speciel detalje."

Denne lampe serie er designet af den herboende franske designer Aurélien Barbry.



Aurélien Barry

CACHÈ

LK 355 - B 30 cm, D 45 cm, H 130 cm

Designet af: Aurélien Barbry

Designår: 2014

Produceres af: LE KLINT A/S

CACHÈ

LK 355 - B 30 cm D 45 cm H 130 cm

Designed by: Aurélien Barbry

Designed by: Aurenelle
Year of design: 2014

Year of design: 2014
Production by: LE KLINT A/S



LE KLINT • Egestubben 13-17 • 5270 Odense N
www.leklint.com • leklint@leklint.dk

A tall, black floor lamp with a curved arm and a conical shade.

LE KLINT CACHÈ LK 355