


MEYER TISCH
MEYER TABLE

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LIEFERUMFANG / CONTENT



1 x



4 x



12 x




1 x


PFLEGEHINWEISE / CARE INSTRUCTIONS

Nutze ein sauberes und trockenes Tuch, um Holzmöbel abzuwischen. Verzichte auf Staub bindende Sprays und imprägnierte Tücher. Zur feuchten Reinigung empfehlen wir eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwende hierzu ein weiches Tuch. Mikrofaser- oder Ledertücher bieten sehr gute Ergebnisse. Achte darauf, nicht zu nass zu pflegen. / Use a clean and dry cloth to wipe wood furniture. Avoid dust-binding sprays and impregnated cloths. For wet cleaning we recommend a solution of lukewarm water and a mild detergent. Use a soft cloth for this. Microfibre clothes or leather clothes grant very good results. Make sure not to use too much water.

1
Lege die Tischplatte mit der Oberseite auf einen sauberen und weichen Untergrund / *Place the table top on a clean and soft surface*




2
Beine in die vorgefrästen Taschen einsetzen und mit je drei Schrauben montieren / *Insert legs into pre-milled pockets and assemble with three screws each*



3

Hole dir einen Helfer, um MEYER umzudrehen / *Get a helper to turn MEYER carefully*



+49 (0)30 44 67 38 00
info@out-design.com
objekteunserertage.com

OUT
OBJEKTE UNSERER TAGE